

(NL) Dutch

△ Waarschuwing Beschrijving

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de product gebruikt.
- Het product genereert warmte tijdens gebruik, let op om het te beschermen om schade aan het menselijk lichaam te voorkomen.
- Schijn niet rechtstreeks in de ogen om oogletsel te voorkomen.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Gebruik door WUBEN of WUBEN aanbevolen batterijen.
- Demonteer een reparator de zaklamp alstublieft niet privé, u verliest de garantieklacht naदान u deze privé hebt gedemonteerd.
- Please don't throw the product to fire.
- Het product is een niet-duikproduct, gebruik het alstublieft niet lange tijd onder water.
- Als het aan een worden geïdentificeerd om op te laden door de spanning uit te schakelen, is de adapter niet van toepassing op dit product.

Werkwijze

- 1 In- /uitschakelen**: Klik op de **Q**-knop om de zaklamp in te schakelen en klik nogmaals om de zaklamp uit te schakelen De zaklamp heeft een knop om de verlichting van het helderheidsgevoelgen en zal de extreem heldere modus en de knipperende modus niet onthouden.
- 2 Afstelling van de versneling**: Inschakelstatus, druk lang op de **Q**-toets om van versnelling te wisselen, de versnelling zijn ingesteld op: energiebesparing-laght-licht-gemiddeld licht-hoog licht-energiebesparingscyclus.
- 3 Een in extreem helder**: Inschakelstatus, dubbelklik op de **Q**-toets om de extreem heldere modus te openen.
- 4 Snelle lage helderheid**: Houd in de uitschakelstatus de **Q**-toets lang ingedrukt om de energiebesparende versnelling in te schakelen en schakel na 2 seconden in een cyclus van versnelling.
- 5 Knipperende modus**: Dubbelklik in de uitschakelstatus of extreem heldere modus op de **Q**-toets om de burst-flitsmodus te openen, dubbelklik nogmaals om de SOS te openen en klik om de flitsmodus te verlaten.
- 6 Zaklamp vergrendelen / ontgrendelen**: Druk in de uitschakelstatus vier keer op de **Q**-toets en het lampje aan de voorkant knippert drie keer, wat aangeeft dat het is vergrendeld. Druk op de **Q**-toets en het indicatielampje knippert drie keer om u eraan te herinneren. Druk nogmaals vier keer op de **Q**-toets en energiebesparende versnelling licht op, wat aangeeft dat het slot is ontgrendeld.
- 7 Ademend licht**: In elke staat kunt u het blauwe ademhalingslicht-in-uitschakelen met drie klikken op de schakelaar, met uitschakelgeheugen.

Onderhoud

- De waterdichte riken kan beschadigd raken bij langdurig gebruik, vervang de waterdichte ring op tijd om de waterdichte prestaties van het product te garanderen.
- Gebruik door WUBEN of WUBEN aanbevolen batterijen.
- Als de zaklamp aangeeft dat de batterij bijna leeg is, laad of vervang de batterij dan op tijd om te voorkomen dat het normale gebruik van het product wordt beïnvloed.
- Reinig de geleidelijke delen van de zaklamp op tijd met alcohol en een doek.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, verwijrdj dan de batterij om te voorkomen dat de batterij gaat lekken of andere factoren die het normale gebruik van het product beïnvloeden.
- Bewaar de zaklamp op een geventileerde en droge plaats.

Veelgestelde vragen

Probleem	de reden	Oplossing
Flikkerend of niet helder	<p>Controleer of de schakelaar is vergrendeld</p> <p>Controleer of de schakelaar correct is ingeschakeld</p> <p>Controleer of het op zijn plaats is gemonteerd</p> <p>Controleer of de batterij is opgeladen</p> <p>Of de geleidelijke bits vuil zijn</p>	<p>Ontgrendel de schakelaar</p> <p>Zet de schakelaar aan correct is ingeschakeld</p> <p>Draai de montagegedelen vast</p> <p>Test de batterij met de oplader</p> <p>Verwijder de batterij en zet deze op de juiste manier in de lader</p> <p>Veg de geleidelijke stukjes af met alcohol</p>
Abnormaal geluid	<p>Controleer of er vreemde voorwerpen in zijn gevallen</p> <p>Deel schade</p>	<p>Giet vreemde voorwerpen weg</p> <p>Neem contact op met uw plaatselijke distributor</p>

Als de bovenstaande methode uw probleem niet oplost, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer voor service na verkoop.

Garantiebeleid

1.Garantie

- 15 dagen vervanging**: Als het product kwaliteitsproblemen heeft binnen 15 dagen na de aankoopdatum, kunt u ervoor kiezen om het product van hetzelfde model te vervangen.
- Eenjarige garantie**: vanaf de aankoopdatum, als het product binnen een jaar kwaliteitsproblemen heeft, kan het product gratis worden gerepareerd.
- Garantie van vijf jaar**: vanaf de aankoopdatum bieden gebruikers die producten registreren op de officiële website van Wuben gratis onderhoudsdiensten aan als zich binnen vijf jaar kwaliteitsproblemen voordoen.
- De opplaadbare batterij heeft een garantieperiode van 1 jaar en productaccessoires vallen niet onder de garantie.
- Levenslang onderhoud**: vanaf de aankoopdatum, als de geregistreerde gebruiker na vijf jaar kwaliteitsproblemen heeft, biedt Wuben betaalde onderhoudsdiensten.
- Als het aankoopbewijs niet kan worden overlegd, geldt de fabricagedatum.
- Als er een geschil is, zullen de twee partijen onderhandelen en het afhandelen.

2.Valt niet onder de garantie

- Productschade veroorzaakt door kunstmatige sabotage.
- Schade veroorzaakt door bediening die niet in overeenstemming is met de instructies.

- Onjuist gebruik van de batterij of schade veroorzaakt door batterijlekkage.
- Abnormale slijtage.
- Schade veroorzaakt door overmacht.
- Weggeven.

Het uiteindelijke interpretatierecht behoort toe aan het merk WUBEN.

					
					
Het product voldoet aan EMC 2014/30/EU en RoHS 2011/65/EU zoals gewijzigd in de richtlijnen van 2015/863/EU.					
Dit product kan alleen worden behandeld volgens de elektrische en elektronische afval methode.					

SHENZHEN SHENQI VERLICHTINGSTECHNOLOGIE B.V
Address: Nr.202 Gege Building, E-Commerce Park, Nr.33 Yangmei Laan, Bantian Straat, Distrik Longgang, Stad Shenzhen, Provincie Guangdong, China
E-mail: support@wubenlight.com
Web: www.wubenlight.com

					
					
WUBEN website					
					

(SE) Swedish

△ Varnings Beskrivning

- Läs bruksanvisningen nogga innan du använder produkten.
- Produkten genererar värme under användning, var uppmärksam på att skydda den för att undvika skador på människorkroppen.
- Nesvite primär do, och även nedslående i poškození očí.
- Gläns inte direkt i ögonen för att undvika skador på ögonen.
- Håll produkten borta från barn.
- Använd WUBEN eller WUBEN rekommenderade batterier.
- Demontera inte och reparera inte ficklampan privat, du kommer att förlora garantikvalifikationen efter att ha demonterat den privat.
- Kasta inte produkten i elden.
- Produkten är en dykningsprodukt, använd den inte under vatten på något sätt.
- Om det bara kan identifieras att ladda genom att stänga av spänningen, gäller inte adaptren för denna produkt.

Driftsmetod

- 1 Sätta på/stänga av**: Klicka på **Q**-knappen för att sätta på ficklampan och klicka igen för att stänga av ficklampan. Ficklampan har funktionen att lysa upp ljusmitten och kommer inte att memorera extremt ljusa filser och blinkande läge.
- 2 Växeljustering**: I påslagningsläget, tryck länge på **Q**-knappen för att växla växlar och växlar är installerda på: energiebesparing-lagt ljus-medium ljus-högt ljus-energiebesparingscykel.
- 3 Snabbt extremt ljus**: Slå på, dubbelklicka på **Q**-tangenten för att komma till den extremt ljusa positionen.
- 4 Snabbt läge med svagt ljus**: I avstängningsläget, tryck länge på **Q**-knappen för att gå in i energisparläget och växla växlar i en cykel efter 2 sekunder.
- 5 Blinkande läge**: Stäng av eller extremt ljus tillstånd, dubbelklicka på **Q**-tangenten för att gå in i det blinkande läget; dubbelklicka igen för att gå in i SOS och klicka för att lämna det blinkande tillstånd.
- 6 Lås / lås upp ficklampan**: I avstängningsläget trycker du på **Q**-knappen fyra gånger och frontlampan blinkar tre gånger för att indikera lås. Tryck på **Q**-knappen och indikatorlampan blinkar tre gånger på ett påminna dig. Tryck på **Q**-knappen fyra gånger igen för att tända energi- sparläge, vilket indikerar att låset släpps.
- 7 andas ljus**: I vilket tillstånd som helst, treklicka på onkopplaren, du kan slå på eller av det andningsljustet och har en avstängningsfunktion.

Underhåll

- Den vattentäta ringen kan skadas vid långvarig användning, byt ut den vattentäta ringen i tid för att säkerställa produktens vattentäta prestanda.
- Använd WUBEN eller WUBEN rekommenderade batterier. När ficklampan uppnamar att batteriet är lågt, ladda eller byt batteriet i tid för att undvika att påverka normal användning av produkten.
- Använd alkohol och en trasa för att rengöra de ledande delarna av ficklampan i tid.
- När produkten har en väntans på länge, ta ut batteriet för att förhindra batterikläcke eller andrafaktorer som påverkar normal användning av produkten.
- Förvara ficklampan på en ventilerad och torr plats.

Vanliga frågor

Problem	Anledningen	Lösning
Flikkerande eller inte ljus	<p>Kontrollera om strömbrytaren är låst</p> <p>Kontrollera att strömbrytaren är påslagen korrekt</p> <p>Kontrollera om monteringen är på plats</p> <p>Kontrollera om batteriet är laddat</p> <p>Kontrollera om batteriet är korrekt monterad</p> <p>Kontrollera om det ledande ledet är smutsigt</p> <p>Kontrollera om främmande föremål hamnar i laddare</p> <p>Delaskador</p>	<p>Lås upp strömbrytaren</p> <p>Slå på strömbrytaren</p> <p>Dra åt monteringsdelarna</p> <p>Testa batteriet med laddaren</p> <p>Ta ut batteriet och sätt tillbaka det korrekt</p> <p>Torka av de ledande bitarna med alkohol</p> <p>Håll ut främmande föremål</p> <p>Kontakta den lokala distributören</p>
Onormalt buller	<p>Delaskador</p>	<p>Kontakta den lokala distributören</p>

Om oavsäntade problem ställe någon vyfyller, kontakta den lokala återförsäljare för kundservice.

Garantiregler

1.Garanti

- 15 dagar utbyte**: Om produkten har kvalitetsproblem inom 15 dagar från inköpsdatum, kan du välja att byta ut produkten av samma modell.
- Ett års garanti**: från och med inköpsdatum, om produkten har kvalitetsproblem inom ett år, kan produkten repareras gratis.
- Fem års garanti**: från och med inköpsdatum kommer användare som registrerar produkter på Wubens officiella webbplats att tillhandahålla gratis underhållstjänster om kvalitetsproblemet uppstår inom fem år.
- Det uppladdningsbara batteriet har en garantiperiod på 1 år och produktillbehör täcks inte av garantin.
- Livstidsunderhåll**: från och med inköpsdatum, om den registrerade användaren har kvalitetsproblem efter fem år, kommer bussen att tillhandahålla betal underhållstjänster.
- Om inköpsbevis inte kan tillhandahållas gäller tillverkningsdatumet.

2.Täcks inte av garantin

- Produktskada orsakade av konstgjorda sabotage.
- Skador orsakade av drift som inte följer instruktionerna.
- Felaktig användning av batteriet eller skador orsakade av batterikläcke.
- Onormalt slitage.
- Skada orsakad av force majeure.
- Ge bort.

Den slutliga tolkningsrätten reserveras av WUBEN.

					
					
Denna produkt uppfyller kraven i EMC 2014/30 / EU-direktiv och RoHS 2011 / 65 / 2015/863 / EU.					
Denna produkt kan endast behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall.					

SHENZHEN SHENQI BELYSNING TECHNOLOGI B.V
Address: 202 甲, byggnad A, Jhe Dianshangyuan, nr 33 Yangmei Väg, Bantian Gata, Longgang Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Kina
E-mail: support@wubenlight.com
Web: www.wubenlight.com

					
					
WUBEN website					
					

(CZ) Čeština

△ Varování

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a dodržte všechny pokyny.
- Produkt bude při práci generovat teplo, buďte proto opatrní, aby ste zabránili možnému poškození.
- Nesvite přímo do očí, aby nedošlo k poškození očí.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte prosím baterie doporučené společností WUBEN nebo WUBEN baterie.
- Produkt nerozebírejte, jinak se na něj nebudou vztahovat záruční podmínky WUBEN.
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Nejedná se o potápěčský výrobek, nepoužívejte jej delší dobu pod vodou.
- Pokud lze identifikovat nabíjení pouze vypnutím napětí, adaptér se na tento produkt nevztahuje.

Prvotz

- 1 ZAP/VYP**: Jedním kliknutím na spínač **Q** svítlnu zapnete, dalším kliknutím ji vypnete. Světlo má památovou funkci, zapamatuje si výchozí volbu výstupu, ne však režim strobooskopu nebo Turbo.
- 2 Výchozí výběr výstupu**: Když je svítlna zapnutá, dlouhým stisknutím spínače **Q** můžete procházet režimy Eco-Low(nízký)/Med(střední)/High(vysoký)-Eco.
- 3 Režim Quick Turbo**: Když je svítlna zapnutá, dvojitým kliknutím na spínač **Q** aktivujete režim Turbo, jedním kliknutím se vrátíte do předchozího stavu.
- 4 Režim Quick Eco**: Když je svítlna vypnutá, dlouhým stisknutím spínače **Q** aktivujete režim Eco, podřízte stisknutý spínač po dobu 2 sekund, svítlna bude měnit režim Eco-Low-Med-High-Eco.
- 5 Gyros Eco**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, nyomja meg hosszsan a **Q** kapcsolót az Eco-Low-Med-High-Eco üzemmódot közötti váltáshoz.
- 6 Gyros Turbo**: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, kattintson kétszer a **Q** kapcsolóra a Turbo mód aktíválásához, kattintson egyszer ezelőz állapotra történő visszalépéshez.
- 7 Gyros Eco**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, nyomja meg hosszsan a **Q** kapcsolót az Eco mód aktíválásához, tartsa lenyomva 2 másodpercig, a zseblámpa az Eco-Low-Med-High-Eco módok között kezdhet váltakozni.
- 8 Villógó módok**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva vagy Turbo módban van, kattintson gyorsan kétszer a **Q** kapcsolóra a Stroboszókp aktíválásához, kattintson ismét kétszer az SOS mód aktíválásához. Kattintson egyszer a kilépéshez.
- 9 Zárlós/Feloldás**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, kattintson 4-szer a **Q** kapcsolóra, ekkor a fény 3-szor villog, jelezve a zseblámpa zárlóását, a **Q** kapcsolón végrehajtott bármilyen művelet a jelzőfény 3-szori villogását fogja aktiválni. Kattintson ismét 4-szer a kapcsolóra, ekkor az Eco mód aktíválódik, jelezve a zseblámpa feloldását.
- 10 Lélegző fény**: Bármely módban, kattintson háromszor a **Q** kapcsolóra a kék lélegző fény be-/kikapcsolásához. A lélegző funkció kikapcsolási memóriával funkcióval rendelkezik.

Údržba

- O-krouček se může po dlouhodobém používání poškodit, vyměňte jej včas, aby ste tak zastížili vodotesnost produktu.
- Používejte prosím baterie WUBEN nebo baterie doporučené společností WUBEN.
- Pokud produkt ukazuje nízkou kapacitu baterie, včas nabíje nebo vyměňte baterii, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- K včasnému čištění vodivých částí produktu použijte alkohol a hadry.
- Pokud není produkt delší dobu používán, vyměňte baterii, aby nedošlo k úniku nebo explozi baterie.
- Produkt skladujte na suchém a větraném místě.

Často kladené otázky

Problémy	Příčina	Řešení
Abnormální zář nebo selhání zapnutí	<p>Zkontrolujte, zda je spínač uzamčen</p> <p>Zkontrolujte, zda je spínač správně zasunut</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou části namontované správně</p> <p>Zkontrolujte, zda není vybítá baterie</p> <p>Zkontrolujte, zda není baterie odvrácená</p> <p>Zkontrolujte, zda nejsou vodivé části špinavé</p> <p>Zkontrolujte, zda nedošlo k vniknutí cizích předmětů</p> <p>Částečné poškození</p>	<p>Odemkněte spínač</p> <p>Zapněte spínač</p> <p>Udrtáhněte montážní díly</p> <p>Vyskočte baterii u jiných výrobcích</p> <p>Vyměňte baterii a znovu ji vložte ve správné orientaci</p> <p>Povrch očistěte alkoholem</p> <p>Vyltje možné cizí předměty</p> <p>Zkontrolujte vaého prodejce</p>
Abnormální hluk	<p>Delaskador</p>	<p>Kontakta den lokala distributor</p>

Om oavsäntade problem ställe någon vyfyller, kontakta den lokala återförsäljare för kundservice.

Záruční podmínky

1.Záruka

- 15denní výměna**: Pokud se objeví problémy s kvalitou produktu, do 15 dnů od data nákupu mohou zákazníci požadovat o bezplatnou výměnu.
- Jednotletá záruka**: Pokud má produkt problémy s kvalitou do jednoho roku od data nákupu, lze jej bezplatně opravit.
- Pětiletá záruka**: Od data nákupu bude uživatelem, kteří zaregistrují produkty na oficiálních webových stránkách WUBEN, poskytnuty bezplatné servisní služby, pokud do pěti let dojde k porušení s kvalitou.
- Záruka na baterii**: Společnost WUBEN nabízí na dobjezít baterie 1letou záruku, ale na další zahrnuté příslušenství se záruka nevztahuje.
- Celoživotní údržba**: Pokud má registrovaný uživatel problémy s kvalitou po pěti letech, od data nákupu bude WUBEN poskytovat služby placené údržby.
- Pokud nelze předložit doklad o nákupu, bude rozhodující datum výroby.
- Děje-li ke sporu, obě strany budou vyjednávát a budou jej řešit.

2.Záruka se nevztahuje na

- Poškození produktu způsobené člověkem.
- Poškození způsobené provozem, který není v souladu s pokyny.
- Poškození způsobené nesprávným používáním baterie.
- Abnormální opotřebení.
- Poškození způsobené neovlivnitelnými faktory.
- Byl-li produkt získán darem.

Právo na konečnou interpretaci náleží značce WUBEN.

					
					
Výrobek vyhovuje směrnicím EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU.					
Výrobek smí být likvidován pouze jako elektrický odpad.					

Alza.cz a.s.
Janukovcova 152/53
170 00 Prague 7, Czech Republic
Web: www.alza.cz

					
					
A termék megfelel az EMC irányelv (2014/30/EU) és a 2015/863/EU irányelvvel módosított RoHS irányelv (2011/65/EU) követelményeinek.					
A terméket csak elektromos hulladékként szabad megsemmisíteni.					

Alza.cz a.s.
Janukovcova 152/53
170 00 Prague 7, Czech Republic
Web: www.alza.cz

					
					
WUBEN website					
					

(HU) Magyar

△ Figyelmeztetések

- A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót.
- A termék működés közben hől termel, az esetleges károk elkerülése érdekében legyen körültekintő.
- Ne világítson a fényképező lenczebe, a szembe, mivel ez a szem sérülését okozhatja.
- A termékét gyermekelől tartsa távol.
- Használjon WUBEN elemet, vagy a WUBEN által javasolt elem fajtát.
- Kérjük ne szerelje szét a terméket, mivel a WUBEN jótállási feltételei érvényüket veszítik.
- Ne dobja a terméket vízbe.
- A termék nem búvár kiegészítő, ne legyen hosszú ideig víz alatt.
- Ha a töltés csak a feszültség kikapcsolásával azonosítható, akkor az adapter nem alkalmazható erre a termékre.

Működtetés

- 1 BE-/KAPCSOLÁS**: Kattintson egyszer a **Q** kapcsolóra a zseblámpa bekapcsolásához, kattintson rá még egyszer a kikapcsoláshoz. A zseblámpa memóriával funkcióval rendelkezik, megjegyezzi az alapértelmezett kimeneti beállításokat, a villogó vagy a Turbo módhoz viszont nem.
- 2 Alapértelmezett kimeneti beállítások**: Amkor a zseblámpa be van kapcsolva, nyomja meg hosszsan a **Q** kapcsolót az Eco-Low(nízký)/Med(střední)/High(vysoký)-Eco üzemmódot közötti váltáshoz.
- 3 Gyros Turbo**: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, kattintson kétszer a **Q**kapcsolóra a Turbo mód aktíválásához, kattintson egyszer ezelőz állapotra történő visszalépéshez.
- 4 Gyros Eco**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, nyomja meg hosszsan a **Q** kapcsolót az Eco mód aktíválásához, tartsa lenyomva 2 másodpercig, a zseblámpa az Eco-Low-Med-High-Eco módok között kezdhet váltakozni.
- 5 Villógó módok**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva vagy Turbo módban van, kattintson gyorsan kétszer a **Q** kapcsolóra a Stroboszókp aktíválásához, kattintson ismét kétszer az SOS mód aktíválásához. Kattintson egyszer a kilépéshez.
- 6 Zárlós/Feloldás**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, kattintson 4-szer a **Q** kapcsolóra, ekkor a fény 3-szor villog, jelezve a zseblámpa zárlóását, a **Q** kapcsolón végrehajtott bármilyen művelet a jelzőfény 3-szori villogását fogja aktiválni. Kattintson ismét 4-szer a kapcsolóra, ekkor az Eco mód aktíválódik, jelezve a zseblámpa feloldását.
- 7 Lélegző fény**: Bármely módban, kattintson háromszor a **Q** kapcsolóra a kék lélegző fény be-/kikapcsolásához. A lélegző funkció kikapcsolási memóriával funkcióval rendelkezik.

Karbantartás

- O-Gyűrű hosszosan tartó használat után sérülhet, kérjük időben helyettesítse az O-gyűrűt, hogy a termék vízállósga ne csökkenjen.
- Használjon WUBEN elemet, vagy a WUBEN által javasolt elem fajtát.
- Amikor a termék alacsony töltésszintet jelez, töltse fel, vagy időben cseréljen elemet, ezzel elkerülheti az elem tartósságának csökkenését.
- A termék összekötő elemét alkoholos ruhával tisztassa.
- Ha a készülőző huzamosabb ideig használaton kívül van, az akkumulátort a folyás vagy robbanás megelőzése érdekében vegye ki.
- A terméket száraz és jól szellőző helyen tárolja.

GYIK

Probléma	Okok	Megoldás
Ellenőrizze, leárt-e a kapcsoló	Ellenőrizze, helyesen-e van-e bekapcsolva a kapcsoló	Oldja ki a kapcsolót
Ellenőrizze, helyesen-e van-e bekapcsolva a kapcsoló	Ellenőrizze helyesen-e az összeszerelés helyesen-e van-e	Kapcsolja be a kapcsolót
Ellenőrizze, hogy van-e szerezkeket	Ellenőrizze, hogy van-e szerezkeket	Húzza meg a szerezkeket
Ellenőrizze, lemerült-e az akkumulátor	Ellenőrizze, lemerült-e az akkumulátor	Próbálja ki az akkumulátort más termékem
Ellenőrizze, az elem elhelyezkedése helyesen-e van-e	Ellenőrizze, az elem elhelyezkedése helyesen-e van-e	Vegye ki az elemet és tegye vissza helyesen
Ellenőrizze nem szennyezett-e a vezetző pozíció.	Ellenőrizze nem szennyezett-e a vezetző pozíció.	Tisztassa meg alkohollal a területet.
Ellenőrizze nem esett-e le az esetlekedés	Ellenőrizze nem esett-e le az esetlekedés	Orvosa ki az esetlekedés
Meghibásodott rész	Meghibásodott rész	Legyen kapcsolattal forgalmazójával