


WUBEN E1
EASY CARRY LIGHT INNOVATOR




日本語 取扱説明書 改訂版

▲ 安全上の注意


- 本製品は使用中に熱が発生し、照射部が高温になる場合がございます。使用上問題はありませんが、照射部にてできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時は照射部が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。
- マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をずらさないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。
- マグネットを近づけると、磁気記録媒体や電子機器、映像機器、通信機器、電子制御機器、航空機などに影響を与える可能性があります。

内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。



各部名称




ご使用前に

工場出荷時はスイッチロック状態です。ご利用の前に、ノブボタンを素早く連続4回押してスイッチロックを解除してください。


ご利用方法

- ① **点灯・消灯:** ノブボタンを長押しするON→OFF→ONと切り替わります。
- ② **色温度の調整:** 点灯時、ノブボタンを押すと、「電球色」→「昼白色」→「昼光色」の順で色温度を調整することができます。色温度及び明るさ記憶機能搭載。
- ③ **明るさ調整:** 点灯時、ノブボタンを回して明るさを調整します。明るさの極値に達すると、ライトが1回点滅します。
- ④ **クイック Turboモード:** 点灯時及び消灯時、ノブボタンを素早く連続2回押し→Turboモードで点灯→ノブボタンを押す→元のモードに戻るまたは消灯。
- ⑤ **Strobeモード:** 点灯時及び消灯時、ノブボタンを素早く連続3回押し→Strobeモードで点灯→ノブボタンを押す→元のモードに戻るまたは消灯。
- ⑥ **スイッチロック/ロック解除:** 消灯時、ノブボタンを素早く連続4回押し→ライトが3回点滅→ロック。スイッチロック時、ノブボタンを押すと、インジケータランプが3回点滅。ノブボタンを素早く連続4回押し→記憶されたモードで点灯→ロック解除。

※付属の磁気シールドは、マグネット機能のないデバイスでご使用ください。また、一度剥がすと粘着力が失われるためおすすしめません。




充電方法



充電インジケータ
● 充電中
● 充電完了


Type-C 充電ケーブル (5V / 0.5A~1.2A 約50分)
※0.5Aより大きいアダプタでも充電の電流は0.5Aでの充電となります。



電池残量インジケータ

- ⑤5秒 C ≧ 90%
- ④5秒 90% > C ≧ 40%
- ③5秒 40% > C ≧ 15%
- ① 15% > C > 0

マグネットリング取付方法



③ スマホ及びスマホケースに貼り付け完了

仕様

FL1 標準	Turbo	Low	Strobe
☀️	300ルーメン	2ルーメン	300ルーメン
🕒	35分	70時間	/
📏	21 m	✓	1.5 m
🔦	119 カンデラ	📶	IP65
📖	38g		
📏 (L × W × H)	60 mm × 63 mm × 7.4 mm		

▲ WUBEN 試験室でテストされたこのデータは、310mAh 内蔵リチウムイオン電池を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 本製品の残量不足の表示がでた場合、充電してください。
- 本製品は換気の良い乾燥した場所に保管してください。

故障かなと思ったら

現象	確認	対処方法
フラッシュまたは点灯しない	スイッチがロックされているか確認してください	スイッチロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているか確認してください バッテリー残量を確認してください	ご利用方法を見て、スイッチ操作の確認をしてください 充電してください
異常音	部品の損傷	販売店にご連絡ください

▲ 上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
 - 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
 - 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
 - 保証期間内で次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - WUBENからの贈り物 (対象外)
 - 並行輸入品は保証対象外となります。
 - 付属品(リチウムイオン電池含む)は本保証の対象外となります。
 - ※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。
 - 修理期間中の代替機のご用意はございません。
 - 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
 - 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。

製造元：
DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
販売元：WUBEN 株式会社
住所：広島県福山市春日町1丁目7-39 タイムスクエアD号
TEL：084-999-4700 FAX：084-999-4701
Mail：info@wuben.co.jp URL：http://www.wuben.co.jp